



CTS VRG5 als Bridge

FTTH-Gateway CTS VRG5-31412

Knowledge Base KB-3796 August 2018

Studerus AG



EINSATZ DES CTS FTTH-GATEWAYS VRG5-31412 ALS BRIDGE

Der VRG5 ist ein Router für den Einsatz im FTTH-Netz. Der im Lieferumfang enthaltene Quick-Start-Guide beschreibt die Konfiguration für verschiedene Provider mit und ohne VLAN am WAN-Port.

Um die vom Provider zugewiesene öffentliche IP-Adresse direkt an den WAN-Port einer nachgeschalteten Firewall zuzuweisen, unterstützt der VRG5 auch den Betrieb als FTTH-Bridge.

Für die Umstellung sind folgende Schritte notwendig:

- 1. Deaktivieren des Wireless-LAN
- 2. Anpassen der WAN-Schnittstelle
- 3. Einrichten der Bridge-Verbindung
 - a. WAN-Anbindung ohne VLAN
 - b. WAN-Anbindung mit VLAN 10 für IPoE/DHCP
 - c. WAN-Anbindung mit VLAN 11 für PPPoE
- 4. Konfiguration speichern

Für die Konfiguration verbinden Sie Ihren Rechner mit der Schnittstelle LAN 4 und öffnen im Browser über die Adresse 192.168.0.1 die Konfigurations-Oberfläche des Routers.

Wichtig: Damit der Router die vorgenommenen Anpassungen auch nach einem Neustart beibehält, müssen die Einstellungen wie im Abschnitt 4 beschrieben gespeichert werden!

1. Deaktivieren des Wireless-LAN

Das Deaktivieren des Wireless-LAN verhindert unbeabsichtigtes Verbinden und reduziert mögliche Interferenzen mit anderen Wireless-LANs.

- 1. WiFi > Wireless Setup > WiFi Setup (5G) > WiFi State: **Disable**, mit **OK** übernehmen.
- 2. WiFi > Wireless Setup > WiFi Setup (2.4G) > WiFi State: **Disable**, mit **OK** übernehmen.
- 3. Einstellungen mit Apply anwenden.

Note When completed editing page information, please press OK. If you wish to apply all changes made, please click "Apply" below. This apply button will submit the settings for "Basic Setup", "Network Setup" and "WiFi". Apply WiFI State Disable DFS State Disable Channel Width 80MHz Control Sideband Auto Auto V	WiFi Setup (5G)	WiFi Setup (2.4G)
WiFi State Disable DFS State Disable Channel Width 80MHz Control Sideband Auto	Note When completed editi This apply button will s Apply	ng page information, please press OK. If you wish to apply all changes made, please click "Apply" below. submit the settings for <mark>"Basic Setup", "Network Setup"</mark> and "WiFi" .
DFS State Disable Channel Width 80MHz Control Sideband Auto Channel Number Auto	WiFi State	Disable 🗸
Channel Width 80MHz S Control Sideband Auto S Channel Number Auto S	DFS State	Disable 🗸
Control Sideband Auto Channel Number Auto	Channel Width	80MHz 🗸
Channel Number	Control Sideband	Auto 🗸
	Channel Number	Auto 🗸



2. Anpassen der WAN-Schnittstelle

Klicken Sie um Menü Setup > Basic Setup > WAN Interface in der Spalte Action auf den Stift um das bestehende WAN-Profil anzupassen.

WAN	Interface VLAN Set	tings VLAN Sta	ite				
Note When con This apply	npleted editing page in y button will submit the	formation, please settings for <mark>"Basic</mark>	oress OK. If yo Setup", "Netv	ou wish to appl vork Setup" an	ly all changes mad d "WiFi".	de, please click "Apply" belo	ow.
Status	WAN INFO.	Туре	VLAN	P-Bit	IP	Netmask	Action
Enable	Data	Static	8	0	10.0.0.1	255.255.255.252	

Je nach WAN-Anbindung Ihres Providers legen Sie den Wert VLAN wie folgt fest:

- WAN-Anbindung ohne VLAN8
- WAN-Anbindung von Swisscom mit IPoE/DHCP 10
- WAN-Anbindung von Swisscom mit PPPoE11

Eine statisch zugewiesene IP-Adresse verhindert, dass der Router per DHCP eine IP-Adresse vom Provider bezieht:

WAN Type > Static IP > Internet IP Address: **10.0.0.1** Subnet Mask: **255.255.255.252** Gateway: **10.0.0.2**

WAN Information	Data 🔻				
WAN Enable	Enable 🔻				
WAN Type	Static IP 🔻	VLAN	8	P-Bit	0 •
Internet IP Address	10.0.0.1	Subnet Mask	255.255.255.252 🔻	Gateway	10.0.0.2
If you want to assign ma	nual DNS to LAN side plea	ase go to "Network Setting" to	disable DNS proxy.		
DN51	0.0.0.0	DNS2	0.0.0.0	DNS3	0.0.0.0
Static MTU	1500				
Enable Ping Access	Disable 🔻				
Enable Ping Access IPv6 Enable	Disable Enable				
Enable Ping Access IPv6 Enable IPv6 WAN Type	Disable Enable DHCPv6 Client				

Einstellungen mit **OK** übernehmen und mit **Apply** anwenden.



3. Einrichten der Bridge-Verbindung

Der folgende Schritt erstellt die Bridge-Verbindung zwischen den Schnittstellen WAN und LAN 1. Wechseln Sie dazu ins Menü Setup > Basic Setup > VLAN Settings.

WAN-Anbindung ohne VLAN:

Port	Interface	Vlan Mode	Access	Trunk VLAN
LAN 1	Bridge	access	8	
WAN	Bridge	access	8	8

W	AN Interface	VLAN Settings	VLA	N State	
Note 1. Vlar 2. Whe This ap	n ID 4093 and 409 en completed edi pply button will si	94 is reserved ID, iting page inforn ubmit the settin	, can noi nation, j igs for "E	t be used please pi Basic Seti	l. ress OK. If you wish to apply all changes made, please click "Apply" below. up", " <mark>Network Setup</mark> " and "WiFi ".
Inside	NAT VLAN	9			
Port	Interface	Vlan Mode		Accoss	Trunk Vlan
Port	Interface	Vlan Mode	_	Access	Trunk Vlan
Port LAN 1	Interface Bridge V	Vlan Mode access	•	Access 8	Trunk Vlan
Port LAN 1 LAN 2	Interface Bridge V NAT V	Vlan Mode access access	•	Access 8 10	Trunk Vlan
Port LAN 1 LAN 2 LAN 3	Interface Bridge NAT NAT NAT	Vlan Mode access access access	v	Access 8 10 10	Trunk Vlan
Port LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4	Interface Bridge NAT NAT NAT NAT NAT NAT	Vlan Mode access access access access	• •	Access 8 10 10 10 10	Trunk Vlan

WAN-Anbindung mit VLAN 10 für IPOE/DHCP oder VLAN 11 für PPPoE:

Port	Interface	Vlan Mode	Access	Trunk VLAN
LAN 1	Bridge	access	10/11	
WAN	Bridge	trunk	8	10/11

Port	Interface	Vlan Mode	Access	Trunk Vlan
LAN 1	Bridge 🔻	access 🔻	10	
LAN 2	NAT •	access 🔻	10	
LAN 3	NAT v	access 🔻	10	
LAN 4	NAT v	access 🔻	10	
WAN	Bridge 🔻	trunk	8	10

Einstellungen mit **OK** übernehmen und mit **Apply** anwenden.



4. Konfiguration speichern

Dieser Schritt speichert die aktuelle Konfiguration dauerhaft, so dass sie beim nächsten Neustart des Routers wieder zur Anwendung kommt.

Administration > Save&Logout > Save & Logout > Save Configuration: **Save Configuration**

VRG5-31412SFP-CV	N-AC-DR	Save & Logout		
Setup	<	Save Configuration	Save	Configuratio
WiFi	<	Logout Device	Logou	t Device
Security	¢	Reboot Device	Reboot	Device
Applications	<	Next bootup Image	Image	-2 🗸 S
QoS	<			
SIP	<			
Voice	<			
ΙΡΤΥ	<			
Management	<			
Administration	~			
Device Access				
Interface Mgmt				
Systog				
Diagnostics				
User Privilege				
Factory Default				
Backup/Restore				
Firmware Upgrade				
Save&Logout				
randnade serrind				