



Einsatz der DMZ (demilitarisierte Zone)



Einsatz der DMZ (demilitarisierte Zone)



Port 1 als DMZ

Die Geräte der Prestige 653HI/HWI-Serie verfügen neu über einen dedizierten DMZ-Port. Die DMZ (demilitarisierte Zone) ist für den Einsatz öffentlicher Server ausgelegt. Der DMZ-Port ist vom normalen LAN getrennt und ermöglicht unterschiedliche Sicherheitseinstellungen für Computer im LAN und für vom Internet erreichbare öffentliche Server.

Der DMZ-Port wird vom Router speziell behandelt und kann nicht als normaler LAN-Port benutzt werden.

Benötigen Sie für Ihr Netzwerk mehr als drei LAN-Anschlüsse, können Sie diese durch den Einsatz eines handelsüblichen Switches (z. B. ZyXEL Dimension ES-108, 8x 10/100 Mbps) erweitern.


Port 1 als DMZ

Die Geräte der Prestige 653HI/HWI-Serie verfügen neu über einen dedizierten DMZ-Port. Die DMZ (demilitarisierte Zone) ist für den Einsatz öffentlicher Server ausgelegt. Der DMZ-Port ist vom normalen LAN getrennt und ermöglicht unterschiedliche Sicherheitseinstellungen für Computer im LAN und für vom Internet erreichbare öffentliche Server.

Der DMZ-Port wird vom Router speziell behandelt und kann nicht als normaler LAN-Port benutzt werden.

Benötigen Sie für Ihr Netzwerk mehr als drei LAN-Anschlüsse, können Sie diese durch den Einsatz eines handelsüblichen Switches (z. B. ZyXEL Dimension ES-108, 8x 10/100 Mbps) erweitern.

Exploitation de la DMZ (zone démilitarisée)




Port 1 pour la DMZ

Les appareils de la série Prestige 653HI/HWI disposent dès à présent d'un port DMZ dédié. La DMZ (zone démilitarisée) convient à l'exploitation avec les serveurs publics. Le port DMZ est séparé du LAN classique et permet divers paramètres de sécurité pour les ordinateurs sur le LAN et pour les serveurs publics accessibles depuis Internet.

Le routeur traite le port DMZ de façon spéciale et ne permet pas son utilisation comme port LAN traditionnel.

Si vous nécessitez plus de trois connexions LAN pour votre réseau, vous pouvez l'étendre en utilisant un commutateur classique (p. ex. ZyXEL Dimension ES-108, 8x10/100 Mbps).

Exploitation de la DMZ (zone démilitarisée)



Port 1 pour la DMZ

Les appareils de la série Prestige 652HI/HWI disposent dès à présent d'un port DMZ dédié. La DMZ (zone démilitarisée) convient à l'exploitation avec les serveurs publics. Le port DMZ est séparé du LAN classique et permet divers paramètres de sécurité pour les ordinateurs sur le LAN et pour les serveurs publics accessibles depuis Internet.

Le routeur traite le port DMZ de façon spéciale et ne permet pas son utilisation comme port LAN traditionnel.

Si vous nécessitez plus de trois connexions LAN pour votre réseau, vous pouvez l'étendre en utilisant un commutateur classique (p. ex. ZyXEL Dimension ES-108, 8x10/100 Mbps).