

**NWA1123-AC PRO**  
802.11ac Dual-Radio Dual-Mount  
PoE Access Point



## Quick Start Guide

ENGLISH | DEUTSCH | ESPAÑOL | FRANÇAIS

## Support Information

**North America USA**

✉ +1 800 255 4101

✉ support@zyxel.com

France

✉ +33 (0) 892 692 610

✉ support@zyxel.fr

**UK**

✉ +44 (0) 118 9121700

✉ support@zyxel.co.uk

Spain

✉ +91 792 100

✉ support@zyxel.es

**Germany**

✉ +49 (0) 2405 6909 0

✉ support@zyxel.de

See the User's Guide at [www.zyxel.com](http://www.zyxel.com) for more information, including customer support and safety warnings.


**EU Importer**

Zyxel Communications A/S  
Glasdalsvej 378, 2. th, 2860 Søborg, Denmark  
<http://www.zyxel.dk>

**US Importer**

Zyxel Communications, Inc.  
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001  
<http://www.zyxel.com>



Copyright © 2018 Zyxel Communications Corp. All Rights Reserved.



## Hardware Installation

## Option A Cloud Management


**Option 1: Use MAC address and serial number to add device in NCC**



**Option 2: Use Nebula app to add device**



Where to find QR code:



**EN** Download and open the **Zyxel Nebula Mobile** app. Log in with your myZyxel account.

**Note:** Make sure the connected router has Internet access.

①

Go to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) website (<https://nebula.zyxel.com>). Click **Login** and you will be redirected to the myZyxel.com portal page. Sign up for a myZyxel account and log in.

②

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den NWA1123-AC PRO über das Cloud-basierte Netzwerkmanagementsystem von Zyxel zu verwalten.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der angeschlossene Router über einen Internetzugang verfügt.

①

Gehen Sie auf die NCC-Website (Zyxel Nebula Control Center) (<https://nebula.zyxel.com>). Klicken Sie auf **Login** (Anmelden). Sie werden jetzt auf die Portalseite myZyxel umgeleitet.

③

Sie können die LAN-MAC-Adresse und die Seriennummer (S/N) des NWA1123-AC PRO (siehe Etikett auf dem Gerät) im NCC-Konfigurationsbildschirm ein.

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde. Weitere Informationen zur Konfiguration des NWA1123-AC PRO über das NCC finden Sie im NCC-Benutzerhandbuch.

④

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort (Netzwerk) im NCC.

⑤

Geben Sie die LAN-MAC-Adresse und die Seriennummer (S/N) des NWA1123-AC PRO (siehe Etikett auf dem Gerät) im NCC-Konfigurationsbildschirm ein.

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

⑥

Der NWA1123-AC PRO wird in den Cloud-Verwaltungsmodus übernommen und aktualisiert sich selbstständig.

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

⑦

Downloaden und öffnen Sie die **Zyxel Nebula Mobile**-App. Melden Sie sich mit Ihrem myZyxel-Konto an.

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des NWA1123-AC PRO, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Dashboard des Web-Konfigurators oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse, das nach dem 15. Dezember 2017 hergestellt wurde.)

⑧

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

⑨

Herunterladen und öffnen Sie die **Zyxel Nebula Mobile**-App. Melden Sie sich mit Ihrem myZyxel-Konto an.

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des NWA1123-AC PRO, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Dashboard des Web-Konfigurators oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse, das nach dem 15. Dezember 2017 hergestellt wurde.)

⑩

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

⑪

Herunterladen und öffnen Sie die **Zyxel Nebula Mobile**-App. Melden Sie sich mit Ihrem myZyxel-Konto an.

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des NWA1123-AC PRO, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Dashboard des Web-Konfigurators oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse, das nach dem 15. Dezember 2017 hergestellt wurde.)

⑫

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

⑬

Herunterladen und öffnen Sie die **Zyxel Nebula Mobile**-App. Melden Sie sich mit Ihrem myZyxel-Konto an.

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des NWA1123-AC PRO, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Dashboard des Web-Konfigurators oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse, das nach dem 15. Dezember 2017 hergestellt wurde.)

⑭

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

⑮

Herunterladen und öffnen Sie die **Zyxel Nebula Mobile**-App. Melden Sie sich mit Ihrem myZyxel-Konto an.

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des NWA1123-AC PRO, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Dashboard des Web-Konfigurators oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse, das nach dem 15. Dezember 2017 hergestellt wurde.)

⑯

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

⑰

Herunterladen und öffnen Sie die **Zyxel Nebula Mobile**-App. Melden Sie sich mit Ihrem myZyxel-Konto an.

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des NWA1123-AC PRO, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Dashboard des Web-Konfigurators oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse, das nach dem 15. Dezember 2017 hergestellt wurde.)

⑱

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

⑲

Herunterladen und öffnen Sie die **Zyxel Nebula Mobile**-App. Melden Sie sich mit Ihrem myZyxel-Konto an.

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des NWA1123-AC PRO, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Dashboard des Web-Konfigurators oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse, das nach dem 15. Dezember 2017 hergestellt wurde.)

⑳

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

㉑

Herunterladen und öffnen Sie die **Zyxel Nebula Mobile**-App. Melden Sie sich mit Ihrem myZyxel-Konto an.

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des NWA1123-AC PRO, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Dashboard des Web-Konfigurators oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse, das nach dem 15. Dezember 2017 hergestellt wurde.)

㉒

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

㉓

Herunterladen und öffnen Sie die **Zyxel Nebula Mobile**-App. Melden Sie sich mit Ihrem myZyxel-Konto an.

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des NWA1123-AC PRO, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Dashboard des Web-Konfigurators oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse, das nach dem 15. Dezember 2017 hergestellt wurde.)

㉔

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

㉕

Herunterladen und öffnen Sie die **Zyxel Nebula Mobile**-App. Melden Sie sich mit Ihrem myZyxel-Konto an.

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des NWA1123-AC PRO, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Dashboard des Web-Konfigurators oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse, das nach dem 15. Dezember 2017 hergestellt wurde.)

㉖

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

㉗

Herunterladen und öffnen Sie die **Zyxel Nebula Mobile**-App. Melden Sie sich mit Ihrem myZyxel-Konto an.

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des NWA1123-AC PRO, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Dashboard des Web-Konfigurators oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse, das nach dem 15. Dezember 2017 hergestellt wurde.)

㉘

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

㉙

Herunterladen und öffnen Sie die **Zyxel Nebula Mobile**-App. Melden Sie sich mit Ihrem myZyxel-Konto an.

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des NWA1123-AC PRO, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Dashboard des Web-Konfigurators oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse, das nach dem 15. Dezember 2017 hergestellt wurde.)

㉚

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

㉛

Herunterladen und öffnen Sie die **Zyxel Nebula Mobile**-App. Melden Sie sich mit Ihrem myZyxel-Konto an.

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des NWA1123-AC PRO, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Dashboard des Web-Konfigurators oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse, das nach dem 15. Dezember 2017 hergestellt wurde.)

㉜

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

㉝

Herunterladen und öffnen Sie die **Zyxel Nebula Mobile**-App. Melden Sie sich mit Ihrem myZyxel-Konto an.

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des NWA1123-AC PRO, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Dashboard des Web-Konfigurators oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse, das nach dem 15. Dezember 2017 hergestellt wurde.)

㉞

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

㉟

Herunterladen und öffnen Sie die **Zyxel Nebula Mobile**-App. Melden Sie sich mit Ihrem myZyxel-Konto an.

Erstellen Sie eine Organisation und einen Standort oder wählen Sie einen bestehenden Standort. Scannen Sie den QR-Code des NWA1123-AC PRO, um ihn zum Standort hinzuzufügen. (Der QR-Code befindet sich im Dashboard des Web-Konfigurators oder auf einem Etikett auf dem Gerät oder seinem Gehäuse, das nach dem 15. Dezember 2017 hergestellt wurde.)

㉟

Hinweis: Der NWA1123-AC PRO wechselt automatisch in den Cloud-Verwaltungsmodus und startet neu, nachdem er auf einer Seite registriert wurde.

㉟</

**NWA1123-AC PRO**  
802.11ac Dual-Radio Dual-Mount  
PoE Access Point




## Quick Start Guide

ITALIANO | SVENSKA | РУССКИЙ | 简体中文  
繁體中文

## Support Information

<b>Italy</b>	<b>Sweden</b>
+ 39 011 2308000	+ 46 8 557 760 60
<a href="mailto:support@zyxel.it">support@zyxel.it</a>	<a href="mailto:support@zyxel.se">support@zyxel.se</a>
<b>Russia</b>	<b>Taiwan</b>
+ 7 (495) 539 9935	+ 886 2 2739 9889
<a href="mailto:info@zyxel.ru">info@zyxel.ru</a>	<a href="mailto:retail@zyxel.com.tw">retail@zyxel.com.tw</a>



### 1. Connect the UPLINK/PoE port to the router via PoE switch or PoE injector.

**Note:** If the LED of the connection continues to flash green until the end of the cloud management configuration, the PoE injector must be included in the package. Please verify with the vendor.

### 2. Mount the unit to the ceiling or wall.

**Obs:** Mounting-LED-indikatorn blinkar grön tills molnhantering eller fristående konfiguration är klar. En PoE-injektor är eventuellt inte inkluderad i paketet. Vänligen kontrollera med din återförsäljare.

### 3. Wait until the power LED turns steady green.

**Note:** The power LED indicator will change from green flashing to solid green when the unit has been successfully registered to the NCC.

**Obs:** Om du inte vill hantera NWA1123-AC PRO genom Zyxel NCC, följ nedanstående steg för att konfigurera NWA1123-AC PRO (i fristående läge).

**4. Log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) via the web interface.**

**Obs:** If you have registered the unit to the NCC, log in to the Zyxel Cloud web interface at <https://my.zyxel.com>.

**5. Register by MAC address and serial number.**

**Obs:** If you have registered the unit to the NCC, log in to the Zyxel Cloud web interface at <https://my.zyxel.com>.

**6. Complete the registration process.**

**Obs:** After registration, the unit will automatically enter cloud management mode.

**7. Configure the unit via the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface.**

**Obs:** If you have registered the unit to the NCC, log in to the Zyxel Cloud web interface at <https://my.zyxel.com>.

**8. Enjoy the benefits of the Zyxel Nebula Control Center (NCC)!**

**Obs:** If you have registered the unit to the NCC, log in to the Zyxel Cloud web interface at <https://my.zyxel.com>.

**9. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**10. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**11. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**12. Click the Login button.**

**13. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**14. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**15. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**16. Click the Login button.**

**17. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**18. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**19. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**20. Click the Login button.**

**21. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**22. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**23. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**24. Click the Login button.**

**25. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**26. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**27. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**28. Click the Login button.**

**29. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**30. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**31. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**32. Click the Login button.**

**33. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**34. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**35. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**36. Click the Login button.**

**37. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**38. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**39. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**40. Click the Login button.**

**41. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**42. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**43. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**44. Click the Login button.**

**45. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**46. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**47. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**48. Click the Login button.**

**49. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**50. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**51. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**52. Click the Login button.**

**53. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**54. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**55. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**56. Click the Login button.**

**57. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**58. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**59. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**60. Click the Login button.**

**61. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**62. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**63. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**64. Click the Login button.**

**65. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**66. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**67. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**68. Click the Login button.**

**69. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**70. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**71. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**72. Click the Login button.**

**73. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**74. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**75. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**76. Click the Login button.**

**77. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**78. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**79. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**80. Click the Login button.**

**81. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**82. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**83. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**84. Click the Login button.**

**85. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**86. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**87. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**88. Click the Login button.**

**89. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**90. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**91. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**92. Click the Login button.**

**93. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow the steps below to configure the NWA1123-AC PRO (in stand-alone mode).**

**94. From a computer with WiFi, log in to the Zyxel Nebula Control Center (NCC) web interface at <http://192.168.1.2>.**

**95. Enter the User Name: admin and Password: 1234 (default).**

**96. Click the Login button.**

**97. If you do not want to manage the NWA1123-AC PRO via Zyxel NCC, follow**