



1-b Wired Connection



We are enhancing security by introducing unique passwords. Your Zyxel Device has a password printed on the back label.

1-b <https://192.168.1.2> or the DHCP-assigned IP

User Name: **admin**
Login Password: **XXXXXX**
See the label on the device (default)



1-b Use an Ethernet cable to connect your computer to the Uplink port of the Zyxel Device.

Use its DHCP-assigned IP or default static IP address "https://192.168.1.2" to access the web configurator. Make sure your computer IP address is in the same subnet as the Zyxel Device's.

1-b Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um Ihren Computer mit dem Uplink Port des Zyxel Device zu verbinden.

Verwenden Sie die vom DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse oder die statische Standard-IP-Adresse "https://192.168.1.2", um auf den Web-Konfigurator zuzugreifen. Die IP-Adresse des Computers muss sich im selben Subnetz befinden wie die des Zyxel Device.

1-b Use an cable Ethernet para conectar su computadora al puerto Uplink de la Zyxel Device.

Utilice su IP DHCP asignada o una dirección IP estática "https://192.168.1.2" para acceder al configurador web. Compruebe que la dirección IP del ordenador esté en la misma subred que el Zyxel Device.

1-b Utilisez un câble Ethernet pour connecter votre ordinateur au port Uplink du Zyxel Device.

Utilisez son IP DHCP attribuée ou l'adresse IP statique par défaut "https://192.168.1.2" pour accéder au configurateur Web. Vérifiez que l'adresse IP de votre ordinateur se trouve dans le même sous-réseau que le Zyxel Device.

1-b Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer alla porta Uplink del Zyxel Device.

Usare l'IP DHCP assegnato o l'indirizzo IP statico predefinito "https://192.168.1.2" per accedere al configuratore web. Assicurati che l'indirizzo IP del computer si trovi nella stessa sottorete del Zyxel Device.

1-b Använd en Ethernet-kabel för att ansluta en dator till Zyxel Device Uplink-port.

Använd den DHCP-tilldelade IP- eller statiska IP-standardadressen "https://192.168.1.2" för att öppna webbkonfiguratoren. Kontrollera att datorns IP-adress finns i samma nätverk som Zyxel Device.

1-b Pomoci ethernetového kabelu připojte počítač k portu Uplink zařízení Zyxel Device.

Pro přístup k webovému konfiguratoru použijte IP adresu zariadení prirazenou přes DHCP nebo výchozí statickou IP adresu "https://192.168.1.2". IP adresa počítače musí být ve stejné podsíti jako IP adresa zařízení Zyxel Device.

1-b Ethernet kábelrel csatlakoztassa számítógépét a Zyxel Device Uplink portjához.

Használja a DHCP által kiosztott IP-címet, vagy az alapértelmezett statikus IP-címet "https://192.168.1.2" a webes konfigurátor eléréséhez. Ügyeljen rá, hogy számítógépe IP-címe ugyanahhoz az alhálózathoz tartozzon, mint az Zyxel Device.

1-b Użyj kabla Ethernet w celu podłączenia komputera do portu Uplink urządzenia Zyxel Device.

Użyj adresu IP przypisanego przez DHCP lub domyślnego statycznego adresu IP "https://192.168.1.2" w celu uzyskania dostępu do konfiguratora internetowego. Upewnij się, że adres IP komputera znajduje się w tej samej podsiatce co urządzenie Zyxel Device.

1-b Utilizati un cablu Ethernet pentru a vă conecta computerul la portul Uplink al Zyxel Device.

Utilizați adresa IP atribuită de DHCP sau adresa IP statică implicită "https://192.168.1.2" pentru a accesa configuratorul web. Asigurați-vă că adresa IP a computerului este în aceeași subrețea precum cea a dispozitivului Zyxel Device.

1-b Pomocou ethernetového káblu pripojte počítač k portu Uplink zariadenia Zyxel Device.

Pre prístup k webovému konfiguratoru použite IP adresu zariadenia priradenú cez DHCP alebo výchoďovú statickú IP adresu "https://192.168.1.2". IP adresa počítača musí byť v rovnakej podsieti ako IP adresa zariadenia Zyxel Device.

1-b Z Ethernet kablom povežite računalnik na vrata Uplink naprave Zyxel Device.

Uporabite svoj DHCP dodeljen ali privzeti statični IP naslov »https://192.168.1.2« za dostop do spletnega konfiguratorja. Prepričajte se, da je IP naslov vašega računalnika v istem podomrežju kot Zyxel Device.

1-b Используйте кабель Ethernet для подсоединения компьютера к порту Uplink на Zyxel Device.

Используйте егоовия IP с DHCP назначение или статичен IP адрес по подразбиране "https://192.168.1.2", за да осъществите достъп до уеб конфигуратора. Уверете се, че IP адресът на компютъра е в същата подмрежа като този на Zyxel Device.

1-b Используйте кабель Ethernet для подсоединения компьютера к порту Uplink.

Для доступа к веб-конфигуратору используйте назначенный DHCP или статический IP-адрес по умолчанию "https://192.168.1.2". Проверьте, находится ли IP адрес вашего компьютера в той же подсети, что и устройство.

1-b Використовуйте кабель Ethernet для підключення комп'ютера до порту Uplink.

Для доступу до веб-конфигуратора використовуйте призначену DHCP або статичну IP-адресу за замовчуванням "https://192.168.1.2". Перевірте, чи знаходиться IP адреса вашого комп'ютера в тій же підмережі, що і пристрій.


1-b 将计算机连接到 Zyxel Device 的 Uplink 端口。

请使用 DHCP 分配 IP 地址或默认静态 IP 地址 "https://192.168.1.2" 访问 web 配置程序。同时请确保电脑 IP 地址与 Zyxel Device 地址处于相同子网中。


1-b 使用乙太網路線，將電腦連接到 Zyxel Device 的 Uplink 連接埠。

使用 DHCP 指派的 IP 或預設靜態 IP 位址 "https://192.168.1.2" 以存取網頁設定介面。確認電腦與 Zyxel Device 的 IP 位址位於同一個子網路中。


2



Note 1
SSID (WiFi Network Name):
PSK (WiFi Password):



Note 2
Current IP Address:



2 The wizard appears automatically. Use the wizard to set up your Zyxel Device.

Note: It takes 1 to 2 minutes to apply your wizard changes. The LED turns steady blue if you change the Zyxel Device default settings and the WiFi is on.

3 Use the Zyxel Device's new wireless settings (SSID and key) to re-connect to the Zyxel Device's WiFi network for Internet access if you change them in the wizard (or log in to the web configurator when the Zyxel Device is using a WiFi connection). The LED turns steady green when WiFi clients connect to the Zyxel Device.

Note: The https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) is for initial setup only. It is not usable after the Zyxel Device is configured.

Note: Check the Dashboard screen and note down the Zyxel Device's IP address in case you need to access its web configurator again.

2 Der Assistent erscheint automatisch. Richten Sie den Zyxel Device mit dem Assistenten ein.

Hinweis: Es dauert 1 bis 2 Minuten, bis der Assistent die Änderungen übernimmt. Die LED leuchtet blau, wenn Sie die Standardeinstellungen des Zyxel Device ändern und das WiFi eingeschaltet ist.

3 Nachdem Sie die WLAN-Einstellungen des Zyxel Device (SSID und dazugehöriger Schlüssel) im Assistenten geändert haben, können Sie mit diesen die Verbindung zum WLAN-Netzwerk des Zyxel Device und damit zum Internet herstellen (oder melden Sie sich beim Web-Konfigurator an, wenn der Zyxel Device eine WiFi Verbindung verwendet). Die LED leuchtet grün, wenn WiFi Clients eine Verbindung mit dem Zyxel Device herstellen.

Hinweis: https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) kann nur bei der Erstkonfiguration verwendet werden, nicht jedoch, wenn der Zyxel Device schon einmal konfiguriert wurde.

Hinweis: Rufen Sie das Dashboard-Fenster auf, und notieren Sie sich die IP-Adresse des Zyxel Device, falls Sie nochmals auf den Web-Konfigurator zugreifen müssen.

2 El asistente aparecerá automáticamente. Utilice el asistente para configurar su Zyxel Device.

Nota: el asistente tarda entre 1 y 2 minutos en aplicar los cambios. El LED se enciende en azul fijo si cambia la configuración por defecto de Zyxel Device y el WiFi está conectado.

3 Utilice la nueva configuración inalámbrica del Zyxel Device (SSID y clave) para volver a conectarse a la red WiFi del Zyxel Device para acceder a Internet si la ha cambiado en el asistente (O inicie sesión en el configurador web cuando Zyxel Device está utilizando una conexión WiFi). El LED se enciende en verde fijo cuando los clientes WiFi se conectan al Zyxel Device.

Nota: https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) es sólo para la configuración inicial. No se puede usar después de que el Zyxel Device haya sido configurado.

Nota: Compruebe la pantalla Dashboard (Panel) y anote la dirección IP del Zyxel Device por si necesita acceder de nuevo al configurador web.

2 L'assistant apparaît automatiquement. Utilisez l'assistant pour configurer votre Zyxel Device.

Remarque: Il a 2 minutes des nécessaires pour appliquer les modifications de l'assistant. La LED devient bleue fixe si vous modifiez les paramètres par défaut du Zyxel Device et que le WiFi est activé.

3 Utilisez les nouveaux paramètres sans fil du Zyxel Device (SSID et clé) pour reconnecter le réseau WiFi du Zyxel Device pour l'accès à Internet si vous les modifiez dans l'assistant (ou connectez-vous au configurateur web lorsque le Zyxel Device utilise une connexion WiFi). La LED devient verte lorsque les clients WiFi se connectent au Zyxel Device.

Remarque: L'adresse https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) est uniquement destinée à la configuration initiale. Elle n'est pas utilisable une fois que le Zyxel Device est configuré.

Remarque: Consultez l'écran du Tableau de bord et notez l'adresse IP du Zyxel Device au cas où vous auriez besoin d'accéder de nouveau à son configurateur Web.

2 La procedura guidata viene visualizzata automaticamente. Utilizzare la procedura guidata per configurare il Zyxel Device.

Nota: Ci vogliono 1 o 2 minuti per applicare le modifiche della procedura guidata. Il LED è acceso fisso sul blu se si cambiano le impostazioni di default del Zyxel Device e il WiFi è acceso.

3 Utilizzare le nuove impostazioni wireless del Zyxel Device (SSID e chiave) per ri-connettere alla rete WiFi del Zyxel Device per l'accesso a Internet se le cambiate nella procedura guidata (O accedere al configuratore web quando il Zyxel Device usa una connessione WiFi). Il LED è acceso fisso sul verde quando i client WiFi si connettono al Zyxel Device.

Nota: https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) è solo per la configurazione iniziale. Non è utilizzabile dopo che il Zyxel Device sia stato configurato.

Nota: I LED di alimentazione e WiFi diventano poi verde fisso quando il sistema è pronto. Controlla lo schermo del cruscotto e annota l'indirizzo IP del Zyxel Device per potere accedere in caso di necessità al configuratore web.

2 Guiden visas automatiskt. Använd guiden för att konfigurera Zyxel Device.

Obs: Det tar 1 till 2 minuter att verkställa ändringarna för guiden. LED-lampan lyser blå om du ändrar Zyxel Device standardinställningar och wifi är på.

3 Använd de nya trådlösa inställningarna för Zyxel Device (SSID och nyckel) för att återansluta till Zyxel Device's WiFi-nätverket för Internet-åtkomst om du ändrar dem i guiden (eller logga in på webbkonfiguratoren när Zyxel Device använder en wifi-anslutning). Lysdioden lyser grön när wifi-klienter ansluter till Zyxel Device.

Obs: https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) är endast till för grundinställningar. Det är inte användbart efter att Zyxel Device har konfigurerats.

Obs: Kontrollera skärmen för Anslagstavlan och skriv ned Zyxel Device's IP-adress om du behöver få åtkomst till webbkonfiguratoren igen.

2 Automaticky se otevře průvodce. Použijte jej k nastavení zařízení Zyxel Device.

Poznámka: Změny provedené v průvodci se projeví až za 1 až 2 minuty. Pokud změníte výchozí nastavení Zyxel Device a máte zapnuté WiFi připojení, začne LED indikátor svítit modře.

3 Pro přístup k internetu znovu připojte k Wi-Fi síti zařízení Zyxel Device pomocí nového nastavení bezdrátové sítě zařízení Zyxel Device (SSID a klíč) (pokud jste je v průvodci změnili) (nebo se přihlaste do webového konfiguratoru, pokud zařízení Zyxel Device používá Wi-Fi připojení). Jakmile se Wi-Fi klienti připojí k zařízení Zyxel Device, začne LED indikátor svítit zeleně.

Poznámka: Adresa https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) slouží pouze pro počáteční nastavení. Jakmile bude zařízení Zyxel Device nakonfigurováno, nelze ji použít.

Poznámka: Zkontrolujte obrazovku Dashboard (plocha) a zapište si IP adresu zariadenia Zyxel Device pro případ, že byste znovu potřebovali otevřít webový konfigurator.

2 A varázsló automatikusan megjelenik. A varázsló segítségével állítsa be a Zyxel Device készségét.

Megjegyzés: 1-2 percere van szükség, hogy a varázsló alkalmazza a módosításokat. A LED folyamatosan kéken világít, ha módosítja az Zyxel Device alapértelmezett beállításait, és a WiFi be van kapcsolva.

3 Használja a Zyxel Device új vezeték nélküli beállításait (SSID és kulcs), hogy ismét csatlakozzon a Zyxel Device WiFi hálózathoz internet-hozzáférés céljából, ha a varázslóban megváltoztatja azokat (vagy jelentkezzen be a webes beállító felületre, amikor az Zyxel Device WiFi-kapcsolatot használ). A LED folyamatosan zölden világít, ha WiFi-kliensek kapcsolódnak az Zyxel Device egyseéhez.

Megjegyzés: Az https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) csak a legelső beállításához használható. Az Zyxel Device beállítását követően nem használható.

Megjegyzés: Tekintse át a Dashboard képernyőt, és jegyezze fel az Zyxel Device IP-címét, ha a későbbiekben ismét szeretne hozzáférni a webes konfigurátorhoz.

2 Okno kreatora zostanie otwarte automatycznie. Do konfiguracji urządzenia Zyxel Device użyj kreatora.

Uwaga: Zmiany wprowadzone w kreatorze staną się aktywne po upływie od 1 do 2 minut. W przypadku, kiedy zmieniłone zostaną ustawienia domyślne urządzenia Zyxel Device i włączona jest WiFi dioda LED świeci w sposób ciągły na niebiesko.

3 Użyjty nowych ustawień bezprzewodowych urządzenia Zyxel Device (SSID i klucz) w celu ponownego podłączenia go do sieci Wi-Fi, aby uzyskać dostęp do internetu w przypadku zmiany tych ustawień w kreatorze konfiguracji (lub zaloguj się do konfiguratora sieciowego, kiedy urządzenie Zyxel Device korzysta z połączenia WiFi). Dioda LED świeci w sposób ciągły na zielono, kiedy klienci WiFi łączą się z urządzeniem Zyxel Device.

Uwaga: Adres https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) służy tylko do konfiguracji wstępnej. Nie może być on używany po skonfigurowaniu urządzenia Zyxel Device.

Uwaga: Otwórz ekran Panelu sterowania i zapisz adres IP urządzenia Zyxel Device, aby zachować go dla ponownej konfiguracji w przyszłości.

2 Expertul apare automat. Utilizați expertul pentru a configura dispozitivul Zyxel Device.

Notă: Aplicarea modificărilor expertului durează 1 - 2 minute. LED-ul de alimentare va lumina intermitent roșu și verde în mod alternativ. LED-ul se luminează albastru continuu dacă modificați setările Zyxel Device la valorile implicite și funcția WiFi este activă.

3 Utilizați noile setări wireless ale dispozitivului Zyxel Device (SSID și cheie) pentru a vă reconecta la rețeaua WiFi a dispozitivului Zyxel Device pentru acces la internet dacă le modificați în expert (sau dacă vă conectați la configurator web când Zyxel Device utilizează o conexiune WiFi). LED-ul luminează verde constant când clienții WiFi se conectează la Zyxel Device.

Notă: Valoarea https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) este destinată doar configurației inițiale. Nu este utilizabilă după ce dispozitivul Zyxel Device este configurat.

Notă: Consultați ecranul Dashboard (Tablou de bord) și notați adresa IP a dispozitivului Zyxel Device în cazul în care trebuie să accesați din nou configuratorul web.

2 Automaticky sa otvorí spríevodca. Použite ho k nastaveniu zariadenia Zyxel Device.

Poznámka: Zmeny realizované v sprievodcovi sa prejavia až za 1 až 2 minúty. Pokiaľ zmeníte východiskové nastavenie zariadenia Zyxel Device a máte zapnuté WiFi pripojenie, začne LED indikátor svietiť modro.

3 Pre prístup na internet znovu pripojte k Wi-Fi sieti zariadenie Zyxel Device pomocou nového nastavenia bezdrôtovej siete zariadenia Zyxel Device (SSID a kľúč) (pokiaľ ste ich v sprievodcovi zmenili) (alebo sa prihláste do webového konfiguratoru, pokiaľ zariadenie Zyxel Device používa Wi-Fi pripojenie). Hneď ako sa Wi-Fi klienti pripoja k zariadeniu Zyxel Device, začne LED indikátor svietiť zeleno.

Poznámka: Adresa https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) slúži iba pre počiatočné nastavenie. Hneď ako bude zariadenie Zyxel Device nakonfigurované, nie je možné ju použiť.

Poznámka: Skontrolujte obrazovku Dashboard (plocha) a zapíšte si IP adresu zariadenia Zyxel Device pre prípad, že by ste znovu potrebovali otvoriť webový konfigurator.

2 Čarovník se odpre samodejno. Uporabite čarovníka za namestitve naprave Zyxel Device.

Opomba: Za uveljavitev sprememb čarovníka so potrebne 1 do 2 minuti. Če spreminite privzete nastavitve Zyxel Device in je WiFi vklopljen, potem zasveti modra LED lučka.

3 Použite nové nastavenia bezdrôtovej siete zariadenia Zyxel Device (SSID a kľúč) na pripojenie k Wi-Fi sieti zariadenia Zyxel Device na prístup do internetu, ak ich zmeníte v sprievodcovi (Ali pa se, medtem ko Zyxel Device uporablja WiFi povezavo, prijavite v spletni konfigurator). Ko se WiFi stranke priključijo na Zyxel Device, potem zasveti zelena LED lučka.

Opomba: https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) je samo za začetno namestitve. Po konfiguraciji naprave Zyxel Device tega naslova ni mogoče uporabiti.

Opomba: Preverite zaslon Dashboard (Nadzorna plošča) in zabeležite IP-naslov naprave Zyxel Device, če boste morali znova dostopati do spletnega konfiguratorja.

2 Съветникът се появява автоматично. Използвайте съветника, за да настроите Zyxel Device.

Забележка: Отнема 1-2 минути, за да се приложат промените от съветника. Светодиодът започва да свети в синьо постоянно, ако промените настройките по подразбиране на Zyxel Device и WiFi връзката е включена.

3 Използвайте новите настройки за безжична мрежа на Zyxel Device (име на мрежата и ключ), за да се свържете повторно към Wi-Fi мрежата на Zyxel Device за интернет достъп, ако сте ги променили в съветника (или влезте в уеб конфигуратора, докато Zyxel Device използва WiFi връзка). Светодиодът започва да свети в зелено постоянно, когато Wi-Fi клиенти се свържат с Zyxel Device.

Забележка: https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) е само за първоначалната настройка. Не се използва, след като устройството Zyxel Device е конфигурирано.

Забележка: Проверете екрана Dashboard (Табло) и отбележете IP адреса на Zyxel Device, в случай че трябва да осъществите отново достъп до неговия уеб конфигуратор.

2 Автоматически появится мастер настройки. С помощью этого мастера настройте устройство.

Примечание: для активации введенных вами изменений потребуется 1-2 минуты. Если вы измените базовые настройки Zyxel Device при включенном режиме WiFi, индикатор начнет гореть ровным синим светом.

3 Для повторного подсоединения к сети WiFi для доступа к Интернету используйте новые беспроводные настройки устройства (SSID и ключ), если вы изменили их в мастере настроек (либо войдите в веб-конфигуратор, подключив Zyxel Device к сети WiFi). При подключении клиентов WiFi к устройству Zyxel Device индикатор начнет гореть ровным зеленым светом.

Примечание: IP-адрес https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) используется только для начальной установки. После того, как устройство настроено, этот адрес использовать нельзя.

Примечание: Проверьте меню Dashboard и запишите IP-адрес устройства на тот случай, если вам понадобится еще раз войти в веб-конфигуратор.

2 Автоматично з'явиться майстер налаштувань. За допомогою цього майстра налаштуйте пристрій.

Примітка: Для активації введених вами змін знадобиться 1-2 хвилини. Світлодіод почне постійно горіти синім кольором, якщо ви змінили налаштування Zyxel Device за умовчанням і WiFi увімкнено.

3 Для повторного під'єднання до мережі WiFi для доступу до Інтернету використовуйте нові бездротові налаштування пристрою (SSID і ключ), якщо ви змінили їх в майстрі налаштувань (або увійдіть до веб-конфигуратора, коли Zyxel Device використовує з'єднання WiFi). Світлодіод почне постійно горіти зеленим кольором, якщо клієнти WiFi під'єднані до Zyxel Device.

Примітка: IP-адреса https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) використовується тільки для початкової установки. Після того, як пристрій налаштований, цю адресу використовувати не можна.

Примітка: Перевірте меню Dashboard і запишіть IP-адресу пристрою на той випадок, якщо вам знадобиться ще раз увійти у веб-конфигуратор.

2 应用向导会自动弹出。请按照向导操作，设置 Zyxel Device。

注意：应用向导更改需要 1 到 2 分钟。如果您更改 Zyxel Device 默认设置且 WiFi 开启，LED 呈稳定的蓝色。

3 如果您在向导中更改了 Zyxel Device 无线设置，请输入更改后的信息 (SSID 和安全密钥)，重新连接到 Zyxel Device WiFi 网络，以便访问因特网（或者当 Zyxel Device 使用 WiFi 连接时，登录到 web 配置程序）。当 WiFi 客户端连接到 Zyxel Device 时，LED 呈稳定的绿色。

注意：https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) 地址只在初始设置时可用。Zyxel Device 配置完成后，该地址即失效。

注意：完成后请查看 Dashboard（控制面板）屏幕，记下 Zyxel Device IP 地址，留作日后访问 web 配置程序之用。

2 精靈會自動出現。使用精靈來設定 Zyxel Device。

註：套用精靈變更需時 1 至 2 分鐘。如果變更 Zyxel Device 預設設定並開啟 WiFi，LED 燈會恆亮藍燈。

3 如果在精靈中變更 Zyxel Device 的無線設定 (SSID 和金鑰)，請使用新的設定來重新連線至 Zyxel Device 的 WiFi 網路以接取網路（或者在 Zyxel Device 使用 WiFi 連線時，登入網頁設定介面）。WiFi 用戶端連接至 Zyxel Device 時，LED 燈會恆亮綠燈。

註：https://1.1.1.1 (setup.zyxel.com) 僅供初步設定。Zyxel Device 設定完成後將無法再使用。

註：檢查設定畫面，並記下 Zyxel Device 的 IP 位址，以便您需要再次存取網頁設定介面。

Support Information

EU <https://support.zyxel.eu> USA <https://support.zyxel.com>

Taiwan retail@zyxel.com.tw Zyxel Community <https://community.zyxel.com>

UK Importer Zyxel Networks UK 2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ, United Kingdom (UK) <https://www.zyxel.com/uk/en/>

US Importer Zyxel Communications, Inc. 1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001 <https://www.zyxel.com/us/en/>

Copyright © 2025 Zyxel and/or its affiliates. All Rights Reserved.

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer Zyxel Networks A/S Gladsaxevej 378, 2. th, 2860 Søborg, Denmark <https://www.zyxel.com/dk/da/>

UK Importer Zyxel Networks UK 2 Old Row Court, Rose Street, Wokingham, RG40 1XZ, United Kingdom (UK) <https://www.zyxel.com/uk/en/>

US Importer Zyxel Communications, Inc. 1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001 <https://www.zyxel.com/us/en/>

Copyright © 2025 Zyxel and/or its affiliates. All Rights Reserved.

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.