

Conditions requises/préparations pour **ZyXEL ConfigService DSLAM**

- DSLAM ZyXEL de la série : IES612, AAM1212, IES1248, IES708, SAM1316, VES1616, VES1624 et VES1724
- Accès à l'interface administrative du DSLAM